





ESPLOSO RICAMBI

053990ESP - ARIEGGIATORE HARRY 2in1 HRA 4022 C

056430 - TELAIO ARIEGGIATORE CPL. HRA4022C

Cod BM	Rif	Qta	Descrizione	Cod BM	Rif	Qta	Descrizione
047503	A-1	1	LEVA FRENO MOTORE HR5000PXQ	047373	A-2	1	COPERTURA LEVA FRENO HR5500SBQ-IS
038033	A-3	1	SUPPORTO LEVE MP5318S MP4814P MP4414S MP	023657	A-4	1	IMPUGNATURA IN GOMMA PIUMA
056734	A-5	1	STEGOLA SUPERIORE HRA4022C	023601	A-6	4	VITE POMELLO MANUBRIO MP5318S MP4814P MP
056677	A-8	4	POMELLO FISS. MANUBRIO HR5300SQZT	056735	A-9	1	STEGOLA INFERIORE HRA4022C
023660	A-10	1	GANCIO CORDA AVVIAMENTO MP4814P MP4814S	047377	A-12	2	SUPPORTO CAVO HR5500SBQ-IS
035496	A-13	2	VITE FISS. MANUBRIO INFERIORE MP4814P MP	023664	A-15	2	TAPPO STEGOLA INFERIORE MP4814P MP4814S
056736	A-16	1	PANNELLO SUP. DX STEGOLA SUP. HRA4022C	056737	A-17	1	PIASTRA LEVA AZION. RULLO HRA4022C
056673	A-19	1	POMELLO LEVA ACCELERATORE HR5000PXQ	056738	A-20	1	LEVA AZIONAMENTO RULLO HRA4022C
056739	A-23	1	MOLLA LEVA AZION. RULLO HRA4022C	056741	A-24	1	CAVO AZIONAMENTO RULLO HRA4022C
056742	A-26	1	PANNELLO INF. DX STEGOLA SUP. HRA4022C	056743	A-29	1	CAVO LEVA FRENO MOT. HRA4022C
056744	A-30	1	CAVO ELETTRICO FRENO MOT. HRA4022C	056745	A-31	1	PIASTRA FISS. CAVO FRENO MOT. HRA4022C
056746	B-1	1	FRONTALE INFERIORE HRA4022C	056747	B-4	1	IMPUGNATURA FRONTALE HRA4022C
056748	B-5	1	FRONTALE SUPERIORE HRA4022C	056749	B-7	1	POMELLO REGOL. ALTEZZA RUOTE HRA4022C
056751	B-9	1	PIASTRA SUPPORTO RULLO HRA4022C	056752	B-12	1	TELAIO NUDO HRA4022C
023674	B-14	1	SUPPORTO STEGOLA INFERIORE SX MP4814P MP	023684	B-15	1	SUPPORTO STEGOLA INFERIORE DX MP4814P MP
023675	B-16	1	SPINA COPERCHIO SCARICO POSTERIORE	056753	B-17	1	ASSE COPERCHIO SCARICO POST. HRA4022C
056754	B-18	1	MOLLA COPERCHIO SCARICO POST. HRA4022C	056755	B-19	1	SUPPORTO AGGANCIO SACCO HRA4022C
056756	B-20	1	COPERCHIO SCARICO POSTERIORE HRA4022C	056440	C-1	1	MOTORE ARIEGGIATORE HRA4022C
056757	C-5	1	CINGHIA HRA4022C	056758	C-6	1	PULEGGIA ALBERO MOTORE HRA4022C
056759	C-10	1	PULEGGIA TENDICINGHIA HRA4022C	056761	C-12	2	FLANGIA GIUNTO RULLO HRA4022C
056762	C-13	1	CHIAVETTA GIUNTO RULLO 5X5X15 HRA4022C	056763	C-14	1	GIUNTO RULLO ARIEGG. HRA4022C
056764	C-16	1	PULEGGIA RULLO HRA4022C	056765	C-18	1	CARTER COPRICINGHIA HRA4022C
056194	D-1	4	COPERCHIO RUOTA ANTERIORE HR5500SBQ-IT	055881	D-4	4	RUOTA POSTERIORE 8" MP4815P
029834	D-5	4	RONDELLA ONDULATA	056766	D-8	1	ASSE RUOTE POSTERIORE HRA4022C
056767	D-9	1	ASSE RUOTE ANTERIORE HRA4022C	039772	D-10	8	BOCCOLA ASSALE ANTERIORE MP4814P MP4814S
056768	D-13	1	PIASTRA COLLEG. CAVO AZION. RULLO HRA402	056769	D-14	1	STAFFA COLLEGAMENTO RUOTE HRA4022C
056771	E-1	1	TELAIO SACCO ERBA HRA4022C	056772	E-2	1	SACCO ERBA HRA4022C
056773	F	1	RULLO A COLTELLI ARIEGG. HRA4022C	056774	G	1	RULLO A MOLLE ARIEGG. HRA4022C

* gli articoli con "" sono componenti dell'articolo precedente - alcune componenti non sono in vendita. - © Brumar s.r.l 2020

BRUMAR s.r.l a Socio Unico • sede legale Loc. Valgera, 110/B ASTI • sede **S.A.T.** V. Colombo 6 14100 ASTI

Ph. +390141232902 • Fax +390141275856 • service@brumargp.it • www.brumargp.it